As caldeiras são Utilidades (instalações/equipamentos) que têm a finalidade de fornecer calor para utilizações diversas.

Caldeiras de VAPOR

- alta pressão
- baixa pressão

Caldeiras para ÁGUA QUENTE.

FLUíDOS TÉRMICOS

•Ar quente, água quente, água sobreaquecida, vapor saturado, vapor sobreaquecido e óleo térmico, mercúrio, misturas de sais orgânicos, etc.

•Aquecimento por acção de uma energia exterior: radiação solar, combustão, electricidade, nuclear, geotérmica.

Fluidos térmicos transportadores de energia térmica e mecânica

Quais os critérios que presidem escolha de um fluído térmico?

Temperatura, pressão e potência exigidas, estabilidade térmica, capacidade térmica, viscosidade, acção sobre o meio ambiente (toxicidade, irritação da pele, odor forte), risco de incêndio e explosão, boa compatibilidade com metais e ligas, normalmente empregues em instalações, preço.

Requisitos exigidos a um fluido térmico

- Boa estabilidade térmica
- Não atacar o material onde circula
- Ponto de congelação baixo
- Baixa pressão de vapor
- Viscosidade baixa
- Alta capacidade térmica
- Alta condutibilidade térmica
- Barato e de fácil obtenção
- Não ser tóxico
- Não irritar a pele
- Não ter odor forte

Fluidos térmicos mais comuns

- Ar
- Água
- Vapor
- Óleo térmico

AR

Vantagens

•Não é´tóxico nem inflamável
•Boa estabilidade térmica
•Reposição muito fácil
•Baixo custo
•Dispensa a presença de fogueiro

Desvantagens

•Baixo coef. trans. calor
•Exige ventilador para circulação
•Exige depósito de expansão caso contrário provoca aumento da pressão

ÁGUA

Vantagens

1. Boa regulação da temperatura
2. Fácil reposição
3. Não étóxico nem inflamável
4. Boa estabilidade térmica
5. Elevado coeficiente de transferência de calor
6. Causa menos problemas de corrosão que o vapor

Desvantagens

1. Pressão de vapor elevada
2. Causa mais problemas de corrosão que o óleo térmico
3. Necessita de depósito de expansão
4. Necessita de bomba de circ.
5. Exige tratamento químico
6. Exige presença de fogueiro
7. Exige pressão p/ temp. altas

Vapor

Vantagens

1. Elevado coef. trans. Calor
2. Boa estabilidade térmica
3. Não éinflamável nem tóxico
4. Reposição barata
5. Não requer bomba de circ
6. Não exige deósito de.Expansão
7. Boa relação pressão/temperatura

Desvantagens

1. Mais corrosivo que a água
2. Exige tratamento químico
3. Exige altas pressões para altas
4. temperaturas
5. Exige sist. de recuperação de condensados para diminuir perdas térmicas.
6. Perdas térmicas elevadas
7. Exige presença de fogueiro
8. Exige exames periódicos àcaldeira

Óleo térmico

Vantagens

1. Baixa pressão de vapor
2. Não causa problemas de corrosão
3. Dispensa a presença de fogueiro

Desvantagens

1. Baixo coef. de trans. calor
2. Éinflamável
3. Viscosidade e densidade variam significativamente com a temperatura
4. Exige bomba de circulação
5. Exige depósito de expansão
6. Coloca problema de flexibilidade da tubagem para ΔT alto
7. É caro

A caldeira aquece o fluido, após passagem por uma bomba centrifuga, que éposteriormente distribuido pelos locais e equipamentos utilizadores de calor.

O fluido não sofre mudança de fase, estando sempre no estado liquido,e a instalação opera a pressões que variam entre 1,5 e 3,0 kg/cm2.
(**1 kg/cm2 = 0.9810 BAR**)

Há no entanto quem trabalhe com pressões à saída da bomba da ordem das 5 a 6 bar, permitindo vencer uma maior perda de carga na rede. A perda de carga é uma das consequências da necessidade de aumentar as velocidades do escoamento para melhorar a transferência de calor e ganhar tempo nos processos de fabrico.

As modernas caldeiras de fluido térmico são compactas, simples, robustas, automáticas, e protegidas por aparelhagem de controlo, podendo atingir rendimentos térmicos iguais aos da maioria das caldeiras de vapor.

Uma caldeira bem projectada pode atingir um rendimento de combustão de cerca de 85%, e o rendimento térmico global, entrando em linha de conta com as perdas de calor por irradiação na caldeira, encanamentos, permutador de calor e aparelhagem auxiliar pode com frequência atingir valores da ordem de 75 %, num sistema equivalente a vapor se atingirão valores máximos de 55 a 65 %.
Quanto à manutenção, ela incide normalmente no queimador e na bomba de circulação de fluido

Características dos fluidos térmicos
são geralmente derivados do petróleo com bases de natureza parafínica ou nafténica. cuidadosamente selecionadas, uma vez que os óleos vão ser submetidos a condições de trabalho muito severas, nomeadamente temperaturas de trabalho muito elevadas durante longos periodos de tempo.

Tipos de fluidos orgânicos térmicos são:
hidrocarbonetos sintéticos e éteres poliaromáticos - T < 400 ℃
esteres orgânicos - T < 232 ℃
glicóis polialquilênicos - T < 260 ℃
esteres de silicatos - T < 350 ℃

Propriedades Fluídos Térmicos

Estabilidade à oxidação, estabilidade térmica,
Elevado ponto de ebulição,
Boa condutibilidade térmica,
Baixa viscosidade a baixasTemperaturas
Inércia química.

A oxidação

Ocorre por contacto do óleo com o ar, e para uma temperatura e actividade catalítica constante, a taxa de oxidação aumenta se se borbulhar ar através do termofluido.
Os depósitos de particulas formam uma espécie de lodo que endurece progressivamente nas superfícies a temperatura mais elevadas, transformando-sedepois em depósitos carbonosos.
Num sistema de transmissão de calor por termofluido a funcionar em circuito fechado a oxidação é pouco intensa.

A estabilidade térmica dos termofluidos de

baixa e média viscosidade é normalmente muito boa;
alteração da estrutura química provocada por aquecimento (cracking ou pirólise) não ocorre para temperaturas inferiores aos 300 - 320 °C , mas aumenta acentuadamente quando a temperatura ultrapassa os 350 °C.

Para os óleos de elevada viscosidade a pirólise ocorre mais fácilmente.
Na pirólise ocorre a desvolatilização dos componentes de menor peso molecular, diminuindo o ponto de inflamação do óleo, seguida da formação de produtos de elevado peso molecular que originam lamas, e por último, carvão.

O perigo de "cracking" existe sobretudo no tubular da caldeira e é da maior importância evitar aí qualquer sobreaquecimento do óleo, devendo-se garantir que este circule nos tubos com uma velocidade superior ao mínimo estipulado pelo construtor do sistema, e em regime de escoamento turbulento. Este problema força a utilização de fluidos de baixa viscosidade, sobretudo a baixas temperaturas, que são as relevantes durante o arranque do sistema de termofluido.

Ponto de ebulição elevado (baixa pressão de vapor)

A variação da pressão de saturação com a temperatura deve ser baixa para permitir que o óleo trabalhe a temperaturas elevadas com uma pressão de vapor baixa, de modo a evitar a necessidade de pressurização da instalação.

Os óleos de baixa viscosidade podem, em certos casos, ter uma pressão de vapor mais elevada que os óleos de média/ alta viscosidade, à temperatura ambiente

Viscosidade CINEMÁTICA $\eta < 300$ cSt

(próximo do limite máximo da capacidade de aspiração em termos de viscosidade para uma bomba centrífuga;

Para viscosidades dinâmicas superiores a 300 cSt não se usam bombas centrífugas)



O tanque de expansão é o depósito que absorve as dilatações térmicas do termofluido eestá colocado na linha de aspiração da bomba.
A 280 °C o volume de fluido térmico é igual a cerca de 1,2 vezes o seu volume à temperatura de 15°C (Uma regra de ouro indica um au mento de volume de cerca de 7% por cada 100°C de aumento de temperatura).
Mesmo a frio, a quantidade de óleo na instalação deve ser tal que o tanque de expansão não se encontre vazio, pelo que este deve estar equipado com um indicador de nível.

Os fluidos térmicos são higroscópicos pelo que, captam humidade do ar, é recomendável a montagem de desgasificadores, estando normalmente um montado na tubagem da saída da caldeira.

Os desgasificadores permitem também a evacuação dos voláteis que vão surgindo durante o funcionamento nas zonas de maior temperatura, pelo que devem ser colocados após a caldeira e estar ligados ao tanque de recolha



A produção industrial de vapor é dominantemente constituída por um sistema fechado de 4 etapas.
Quando a água vaporiza na caldeira a expansão do vapor pressuriza o sistema. O vapor sai da caldeira à custa da sua própria pressão e é transportado para os diferentes pontos/etapas do processo, e as propriedades do vapor vão-se alterando.

GERAÇÃO – o calor produzido na combustão aquece a água da caldeira
DISTRIBUIÇÃO – transporte do vapor aos pontos de utilização
TRANSFERÊNCIA DE CALOR – o uso qualquer que seja, é uma transferência de calor. À medida que transfere energia produz-se água condensada – Retenção de Condensados.
RETORNO/RECIRCULAÇÃO DE CONDENSADOS – permite a reutilização parcial da energia térmica

Água – como fluído térmico

A água é a única substância que pode coexistir na forma de gelo, água e vapor, em condições de pressão e temperaturas normais (~100 kPa e 0º C).

Absorve elevadas quantidades de calor, para uma dada elevação de temperatura, mais do que qualquer substância orgânica comum.

Expande-se 1600 vezes, quando evapora à pressão atmosférica.

Na forma de vapor pode transportar elevas quantidades de energia térmica.

Objectivos do tratamento de águas para caldeiras

- Prevenção de incrustações (inibidores de incrustações)
- Prevenção de corrosão (inibidores de corrosão)
- Prevenção de contaminação

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR NA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO DE CALDEIRAS

pH
Dureza
Concentrações elevadas de OXIGÉNIO, CO_2
SILICATOS
Sólidos dissolvidos
Sólidos em suspensão
Presença de Compostos orgânicos


TRATAMENTO EXTERNO
TRATAMENTO INTERNO
Brine Tank
Storage Tank
Source
Clarifier
Filter
Zeolite Softener
Deaerator
Oxygen Scavenger
Economizer
Heat Exchanger
Condensate
Boiler
Condensate Receiver
Condensate Treatment
Boiler Internal Treatment
Feed water

TRATAMENTO EXTERNO

Pretende-se a remoção de impurezas da água de make-up, antes da entrada para as utilidades da caldeira usando-se geralmente as seguintes OPERAÇÔES:

AMACIAMENTO
EVAPORAÇÃO
DESAREJAMENTO
UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS
.

TRATAMENTO INTERNO

Para prevenção e condicionamento de impurezas (**Dureza, formação de lamas, presença de oxigénio dissolvido e formação de espuma**) que resultam de reacções nas tubagens, ou dentro da caldeira propriamente dita.
O tratamento interno é usado sepradamente em caldeiras de baixa pressão ou, na maior parte dos casos das caldeiras de alta pressão, conjugado com o tratamento interno.

TRATAMENTO INTERNO

O tratamento interno é por vezes o único em caldeiras de baixa pressão, que produzem elevadas quantidades de água condensada

1) Esta água condensada pode reagir com a água de make-up com elevada dureza, o que por acação da temperatura podde prevenir a formação de precipitados que são causa de incrustações.
2) O tratamento interno tem que promover o condicionamento de substâncias em suspensão como sais promotores de dureza ou óxidos de ferro, de forma a impedir adesão desses materiais.
3) Deve impedir a formação de espuma e do arraste
4) Precisa eliminar o oxigénio dissolvido na água, e promover sufiente alcalinidade para evitar corrosão.

a) CALDEIRAS DE BAIXA PRESSÃO

- “circuito fechado“
- requerem pouca ou nenhuma água de “make up”
- Operação do vapor inferior a 10-15 psi.

b) CALDEIRAS DE ALTA PRESSÃO

- Operam com pressões de vapor superiores a 10-15 psi e temperaturas de 250ºF.
- Requerem constante fornecimento de água de “make up”.

CORROSÃO GALVÂNICA
CORROSÃO CAUSTICA
CORROSÃO ACÍDICA
FRAGILIZAÇÃO PELO HIDROGÉNIO (Caustic embrittlement)
OXIDAÇÃO PELO OXIGÉNIO
ATAQUE POR CO2

INDÍCES

1- SATURAÇÃO DE LANGLIER

2 - ÍNDICE DE ESTABILIDADE

TDS = Sólidos dissilvidos totais (mg/L); T = Temperatura (K);
C = Dureza cálcica (concentração de CaCO3 mg/L);
A = Alkalinidade (expressa em concentration of CaCO3 mg/L) e
pH = pH da água

ÍNDICE DE LANGLIER

pHs = (9.3 + a + b) – (c + d)

com: a = (log(TDS) – 1) / 10
b = -13.12 * log (T) + 34.55
c = log(C) – 0.4
d = log(A)

LSI = pH – pHs

Calculador do Indice de Langelier

LSI<5 -- água **corrosiva**

LSI>5 -- água potencialmente **incrustante**

INDICE DE ESTABILIDADE

SI = 2* pHs - pH

SI< 6 -- água **é incrustante**

SI > 8 -- água é **corrosiva.**

SI]6-8[água em **equilíbrio**

.

FUNDAMENTOS DO INDICE DE LANGELIER

TDS - Sólidos Dissolvidos Totais

porque na água ionizam, proporcionando carga el+ectrica positivas e negativas influenciam a condutividade da água: mais sais>>maior transporte de electrões>>maior corrosão.

Temperatura

Porque quando a temperatura aumenta, a solubilidade do Ca(OH)2, Mg(OH)2 and CaCO3 decreases. Estas substâncias formam depõsitos - incrustaçoes.

pH

O pH traduz as proporções de H3O+ and OH^-
Se pH > 7 há mais iões OH^-;
Se o pH < 7 há mais iões H3O+;
A solubilidade do óxido de ferro trivalente, depende do pH: a pH baixo o óxido de ferro trivalente é mais solúvel.

BAIXOS VALORES de pH >>>>>> maior corrosão

ELEVADOS pH >>>> maior possibilidade de incrustrações.

ESTIMATIVA DOS VALORES DE SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOSPELA CONDUTIVIDADE

Condutividade (microohm/cm)	TDS (mg/l)
1.0	0.42
106.0	42.5
212.0	85.0
812.0	340.0
1008.0	425.0
Conversão condutividade/TDS	

Minerais dissolvidos – ordens de grandeza

Água do mar - 30kg/1000L
Água doce - 1 kg a 5 kg /1000L.

Para além dos sais outras impurezas presentes na água são mportantes quando se pensa em geração de vapor.


Condensate
Steam
Vapor
2,068 kPa
170 ºC
347 kPa
148 ºC
PRV
Trap
Trap
Trap
Trap
Trap
Trap
Vent

A produção industrial de vapor é dominantemente constituída por um sistema fechado de 4 etapas.
Quando a água vaporiza na caldeira a expansão do vapor pressuriza o sistema. O vapor sai da caldeira à custa da sua própria pressão e é transportado para os diferentes pontos/etapas do processo, e as propriedades do vapor vão-se alterando.

GERAÇÃO – o calor produzido na combustão aquece a água da caldeira
DISTRIBUIÇÃO – transporte do vapor aos pontos de utilização
TRANSFERÊNCIA DE CALOR – o uso qualquer que seja, é uma transferência de calor. À medida que transfere energia produz-se água condensada – Retenção de Condensados.
RETORNO/RECIRCULAÇÃO DE CONDENSADOS – permite a reutilização parcial da energia térmica

SEPARADORES (ARMADILHAS) DE CONDENSADOS







1 - MECÂNICOS – accionados por diferencial de massas volúmicas entre o vapor e a água: Uma bóia (4) determina a proporção adequada líquido vapor (1). A mistura é admitida por (3) e por acção do sistema mecânico da bóia (2) é accionado a descarga do condensado pelo dreno (5);

2 - TERMOSTÁTICOS accionados por diferenciais de pressão/temperatura.

3 - TERMODINÂMICOS accionados por diferenças de pressão volume.

PURGA DE CALDEIRAS = “BLOW-DOWN”

A purga de caldeiras é um passo importante do tratamento de águas de caldeiras e tem como objectivo reduzir as impurezas da água que é utilizada na caldeira, quando existe recirculação.

***Excesso* de purga >>> desperdício de energia;**
***Deficit* de purgas >>> promove incrustações.**

Não existem regras fixas, mas as taxas variam entre 1% e 25% da água de abastecimento da caldeira.

RECUPERAÇÃO DE CALOR DA PURGA DE CALDEIRA



FLASH STEAM - excesso de vapor
RECUPERAÇÂO do calor de excessos de distribuição do vapore da energia remanescente dos condensados, para efeitos de aquecimento da água de make-up.

RECUPERAÇÃO DE CALOR DA PURGA DE CALDEIRA



Neste sistema só a componente de vapor do *blowdown* é utilizada para pré-aquecimento a água de reposição da caldeira; o condensado é descartado, eventualmente depois de refrigerado com água fria para poder cumprir os limites de temperatura de descarga

RECUPERAÇÃO DE CALOR DA PURGA DE CALDEIRA



O “flash steam” and “hot blowdown condensate” são utilizados para pré-aquecer a água de make-up, pelo uso de um trocador de calor; necessitando que haja coincidência entre a entrada da água de make-up e a descarga da caldeira.

RECUPERAÇÃO DE CALOR DA PURGA DE CALDEIRA



Neste caso é adicionado um depósito de água fria que recirculando no trocador de calor torna desnecessário o sincronismo entre o blowdown e o make-up.

Estimating Savings

A poupança de energia resultante da recuperação de calor de descargas (purgas) de caldeira depende da capacidade da caldeira (**kg de vapor por hora**), pressão, método e frequência das descargas e do custo do combustível.
Descargas contínuas são via de regra 5 – 10% de capacidade.
The blowdown BTU value varies with boiler steam pressure; the higher the boiler pressure the higher amount of higher value flash steam.
Assume 25% flashes to steam and remainder is hot condensate for boilers under 300 psi.

The General Formulas:
Average Boiler Capacity in pounds per hour of steam x 5% = Blowdown volume
(Blowdown volume x 25% x 1,200 BTUs per Pound) + (Blowdown volume x 75% x 140 BTUs per Pound) = Total BTUs por hora no blowdown
{[Total BTUs por hora no blowdown] x 90% Efficiency / (1,000,000 BTUs x Boiler Efficiency) } = Millions of BTUs per Hour Recovered
MMBTUs x $ per MCF = Hourly Savings

EXAMPLE: 50,000 lbs per hour boiler at 200 psi steam with continuous blowdown
50,000 lbs per hour x 5% = 2,500 lbs per hour blowdown
(2,500 x 25% x 1,200 BTUs) + (2,500 x 75% x 140 BTUs) = 1,012,500 BTUs per hour in Blowdown
(1,012,500 x 90% Efficiency) / (1,000,000 x 85%) = 1.07 MMBTUs per hour
1.07 x $7.00 per MCF = $7.50 per hour = $180 per day = $5,400 per month

NOTE: In some applications the amount of flash steam produced by the blowdown recovery can exceed the amount of steam needed by the deaerator. This can lead to excessive steam venting from the deaerator and reduce the overall saving potential of the recovery system.

1 BTU ~ 1 054 – 1 060 J (joules) ~ 2.931×10^{-4} kWh

Estimating Savings

A poupança de energia resultante da recuperação de calor de descargas (purgas) de caldeira depende da capacidade da caldeira (**kg de vapor por hora**), pressão, método e frequência das descargas e do custo do combustível.
Descargas contínuas são via de regra 5 – 10% de capacidade.
The blowdown BTU value varies with boiler steam pressure; the higher the boiler pressure the higher amount of higher value flash steam.
Assume 25% flashes to steam and remainder is hot condensate for boilers under 300 psi.

The General Formulas:
Average Boiler Capacity in pounds per hour of steam x 5% = Blowdown volume
(Blowdown volume x 25% x 1,200 BTUs per Pound) + (Blowdown volume x 75% x 140 BTUs per Pound) = Total BTUs por hora no blowdown
{[Total BTUs por hora no blowdown] x 90% Efficiency / (1,000,000 BTUs x Boiler Efficiency) } = Millions of BTUs per Hour Recovered
MMBTUs x $ per MCF = Hourly Savings

EXAMPLE: 50,000 lbs per hour boiler at 200 psi steam with continuous blowdown
50,000 lbs per hour x 5% = 2,500 lbs per hour blowdown
(2,500 x 25% x 1,200 BTUs) + (2,500 x 75% x 140 BTUs) = 1,012,500 BTUs per hour in Blowdown
(1,012,500 x 90% Efficiency) / (1,000,000 x 85%) = 1.07 MMBTUs per hour
1.07 x $7.00 per MCF = $7.50 per hour = $180 per day = $5,400 per month

NOTE: In some applications the amount of flash steam produced by the blowdown recovery can exceed the amount of steam needed by the deaerator. This can lead to excessive steam venting from the deaerator and reduce the overall saving potential of the recovery system.

1 BTU ~ 1 054 – 1 060 J (joules) ~ 2.931×10^{-4} kWh

NOTA

Como se verá muitas aplicações do vapor recuperado no flash, pelas purgas de caldeira, excedem a quantidade de vapor necessária ao sistema desajerador/desgaseificador.

Se isto acontecer haverá excesso de vapor que deve ser libertado, ao nível do desajerador/desgasificador, reduzindo a poupança de energia.

Boiler turndown is a ratio of capacity (massa de vapor produzida na unidade de tempo) at full fire to its lowest firing point before shut-down.

Old boilers may have only two firing positions, low and high.

If a 1 million BTU boiler can fire as low as 100,000 BTUs, then it has a 10:1 turndown ratio.


Make Up In
Blowdown Out
Blowdown
In
Make Up Out

Tipes de materiais utilizados na Troca Iónica

Tipos de sistemasde troca iónica: trocadores catiónicos (Ca++ e Mh++.)e trocadores aniónicos (CO3 e SO4).

Os Zeolitos são catiões de troca compostos de sódio, alumínio e sílica; mas há também materiais orgânicos ou resinosos.

Os materiias aniónicos são usualmente orgânicos, e há materiais de base fraca – que removem ácidos fortes por um processo mais parecido com adsorção do que de troca iónica – mas retêm sílica e dióxido de carbono e os de base forte . Estes trocadores aniónicos são geralmente operados numa base fraca ou com carbonatos.
.

Os permutadores de troca aniónica com base em soluções básicas reduzem a a presença de sílica e de dióxido de carbono.

Boiler turndown is a ratio of capacity (massa de vapor produzida na unidade de tempo) at full fire to its lowest firing point before shut-down.

Old boilers may have only two firing positions, low and high.

If a 1 million BTU boiler can fire as low as 100,000 BTUs, then it has a 10:1 turndown ratio.



Eficiência térmica da Caldeira 75 a 77%



Cerca de 5% da alimentação (combustível) de uma caldeira pode ser poupado pela instalação de um economizador

Emission	Source	Effect	Green House Gas Potential Relative to CO2
CO2 (Carbon dioxide)	Complete combustion of carbon in fuel	Global Warming	1
CO (Carbon Monoxide)	Incomplete combustion of carbon in fuel	Smog	
SO2 (Sulphur Dioxide)	Combustion of sulphur in fuel (Sulphur is NOT a component of natural gas)	Smog, Acid Rain	
NOx (Nitrous Oxide)	By-product of most combustion processes	Acid Rain	
N2O (Nitrous Oxide)	By-product of some combustion processes	Global Warming	310
VOCs (Volatile Organic Compounds)	Leakage and evaporation of liquid fuels	Smog	
CH4 (Methane)	Natural Gas Leaks	Global Warming	21
H2O (Water Vapor)	Hydrogen in fuel mixing with oxygen in the combustion process	Localized Fog	
Particulates (Dust, Soot, Fumes)	Unburned carbon from fuel, including ash and dirt	Smog, Respiratory Hazard	
Trace Elements	Impurities in fuel	Unknown and Potential Carcinogens	
Halogenated and Chlorinated Compounds	Compounds in fuel or combustion air containing halogens (Chlorine, fluorine, bromine and iodine)	Potential carcinogens, Global Warming	

Desgasificador/Desarejador

- Remove gases não condensáveis da água de alimentação.
- Promove-se o aquecimento da água de "*makeup*" (reconstituição/reposição)
- Minimiza-se a solubilidade de gases não condensaáveis (ex. Oxigénio, CO2, ÑH3, etc.).
- Pré aquece-se a água que irá ser utilizada (injectada) na caldeira.

Os desarejadores são instalados a cota elevada para criarem "carga" favorável ao funcionamento das bombas de água que abastecem a caldeira, contornando a possibilidade de ocorrerem eventuais condições de cavitação.


Steam Inlet
Drain Inlet
Overflow
Water Inlet
Heating Trays
Air Separating Trays



LIMITAÇÕES – A água deve estar livre de impurezas que possam Entupir os aspersores ou colmatar os tabuleiros.


Heating Steam
Atmospheric
Vent
P
Treated Water
L
Steam
Condensate
Boiler Feed Water
F
To Boiler


CONTINUOUS
PURGE VENT
CONDENSATE RETURN WATER
RAW (FRESH)
MAKE-UP WATER
PRESSURE REDUCING
VALVE
SAFETY
RELIEF VALVE
STEAM
LOW PRESS.
STEAM SUPPLY
PREHEATER
SECTION
DEAERATED
STORAGE
OVER FLOW
TRAP
INSPECTION
MAN-WAY
ANTI VORTEX
BAFFLE
SCRUBBER
SECTION
BOILER FEED PUMPS

TROCA IÓNICA



TROCA IÓNICA



1	2	3	4	5
$Ca(HCO_3)_2$	$2H_2CO_3$	H_2O	H_2O	H_2O
$MgCl_2$	$MgCl_2$	$MgCl_2$	$MgCl_2$	2NaCl
Na_2SO_4	Na_2SO_4	Na_2SO_4	Na_2SO_4	Na_2SO_4
pH 7.6	pH 4.5 – 5.0	pH 4.5 – 5.0		pH 7.5 – 8.5

DESMINERALIZAÇÃO



SAC = Strong acid cation resin
H+ = Hydrogen form

HBA = Hydroxyl based anion resin
OH- = Hydroxyl form

1	2	3	4
$Ca(HCO_3)_2$	$2H_2CO_3$	H_2O	H_2O
$MgCl_2$	2HCl	2HCl	H_2O
Na_2SO_4	H_2SO_4	H_2SO_4	H_2O
Na_2SiO_3	H_2SiO_4	H_2SiO_3	H_2O
pH 7.6	pH 2.0 – 2.5	pH 2.0 – 2.5	pH 8.5 – 9.0

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DE UMA CALDEIRA

►Se a **água de alimentação for dura** (sais de cálcio e magnésio) e não for devidamente tratada quimicamente, promove ***incrustrações***, prejudica a transferência de calor e a eficiência da caldeira, torna importante aumento de requência de trabalhos de limpeza e de manutenção preventiva.

► Se a **água contem gases dissolvidos**, particularmente oxigénio, surge a ***corrosão*** nas paredes da caldeira e na tubagem.

► Se o **pH da água** for baixo a solução ácida ataca as superfícies metálicas. Se o ***pH for demasidamente elevado*** prove o sugimento de *espuma.*

► ***Fragilização por hidrogénio*** (caustic embrittlement ou caustic cracking) resulta da excessiva concentração de **hidróxido de sódio** – especial cuidado deve ser tido com as estremidades das tubagens.

TRATAMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DE CALDEIRAS

>> REMOÇÃO

- Sais minerais (promovem incrustações)
- Gases (corrosão)
- Materiais particulados (abrasão)

Sais minerais que promovem incrustações:

FERRO
CÁLCIO
MAGNÉSIO
SÍLICA

Quando se utilizam economizadores de energia deve utilizar-se um desajerador.

A corrosão por oxigénio (picadas) é a maior causa de falhas do economizador.

O economizador deve ser protegido por um supressor de oxigénio – sulfito de sódio adicionado a 3-10 ppm na água de alimentação, associando a uso de soda caustica até termos a água de alimentação com pH (8,0 – 9,0)

Abaixo de 900 psi (~62 atmosferas) não é perigoso o uso de excesso sulfito de sódio (até 200 ppm)

1psi = 6894,8 Pa

ESQUEMA DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA ABASTECIMENTO DE CALDEIRAS



Tratamento externo

TRATAMENTO EFECTUADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Clarificação (remove sólidos, very large boiler systems)
Filtração (remove sólidos)
Amaciamento e Desmineralização (removes sais minerais)
Dealkalization
Desajeração and Heating (removes oxygen and other corrosive gases)

Tratamento Interno

Adição de correctivos químicos (controlo de pH, Remoção de Oxigénio, outros)
Purga (remove sólidos acumulados por recirculação de água em ebulição)

WATER CHEMICALS

OXYGEN SCAVENGERS

Sulfites - typically for boilers up to 800 psi; sulfites react with oxygen to form sulfates that are removed from the boiler via blowdown. There are two forms of sulfite: *Catalyzed* - uses a catalyst to improve reaction time; *Non-catalyzed* - slower reaction time and must be used in hot water

Hydrazine - typically for boilers over 800 psi. At pressure higher than 800 psi, sulfite begins to break down into acidic gases of sulfur. Sulfite also creates additional Total Dissolved Solids (TDS) which is a problem for high pressure applications.

Hydrazine removes O2 without producing acidic gases or TDS, but is considered a possible carcinogen.

HYDROXIDES

Sodium Hydroxide - NaOH or Caustic Soda, or Soda Ash - used to maintain boiler water pH in the 10.0 - 11.5 range.

Hydroxide increase boiler alkalinity to prevent acidic corrosion. I f heavy scale is present, caustic soda can accumulate to cause Caustic Attack.

Calcium-Hydroxide - reacts with calcium and magnesium bicarbonates to form sludge that is removed via blowdown.

Phosphates

Phosphate treatment causes calcium and magnesium to precipitate into sludge where it can be removed via **blowdown**.

Filming Amines

Filming amines function by forming a protective barrier against both oxygen and carbon dioxide attack. These amines form films directly with the condensate line metal and develop a barrier to prevent contact of the corrosive condensate with the return piping. By design, film formers have been developed to function best at a pH of 5.5-7.5.

In addition, these amines are highly surface-active and will slough loosely adherent iron oxide and other corrosion products back to receiving points or to the boiler. Care must be exercised with the feed of filming amines.

Combination Amines.

Over the past several years, combinations of filming and neutralizing amines have been shown to be extremely effective, particularly in complex systems. While the combination amine is still functionally a filmer, the neutralizing amine portions provide for reduction in fouling potential and more uniform coverage of the filmer.

Filming amines and combination amines are generally fed to steam headers. Dosages are based on steam production.

POLÍMEROS

Polymers are long, complex molecules that attach to impurities and prevent them from sticking to boiler metal to form scale. ***This creates TDS that are removed via blowdown.***

QUELANTES

Chelants can prevent scale from forming and over time, remove existing scale.
Chelants in contact with 0_2 is corrosive.
It must therefore be used in an 02- free environment.

Neutralizing Amines

Neutralizing amines hydrolyze in water to generate the necessary hydroxide ions required for neutralization of the carbon dioxide.
The normal approach to treating systems with these amines is to feed sufficient quantity to ***neutralize the carbon dioxide and then provide small additional amounts to buffer the pH to 8.5 or 9.0.***
At this pH, continued preservation of the magnetite film (boiler metal) is also achieved.
It is also implied that corrosion will not exist at a pH>8.0-8.5.


Pressão da caldeira: 7 Kgf/cm2
Eficiência da caldeira: 86%
Combustível : óleo pesado
Incrustação de sílica
Incrustação de carbonato de cálcio
Incremento do aumento de combustível (%)
Espessura de Incrustação (mm)
0
2
4
6
8
10
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

For example: consider a 500 hp boiler with a gas input of 20 million BTUs per Hour.

20,000,000 BTUs x 5% = 1,000,000 BTUs (**100% Load Factor**)
1,000,000 BTUs / (1,200 BTUs per Gallon of 200F water) = 833 Gallons per Hour
(1,000,000 BTUs / 80% efficiency) = ~1.2 MCF x $7.00 per MCF Natural Gas = $8.40 per Hour Value
Savings is reduced by 50% for a 50% Load Factor, etc.

If there is a need for that much hot water, the savings potential of $8.40 per hour would be multiplied by the number of boiler run hours, or the number of hours that the hot water can be used. In each application, be sure to consider the boiler Load Factor, the efficiency that the hot water is otherwise produced at, the cost of natural gas, and the installation cost of the equipment.
If the economizer would be used to heat boiler make-up water, it is necessary to determine the volume and temperature at the inlet of the economizer. The lower the amount of condensate return, the higher the volume of make-up water and the higher savings potential.
An economizer that recovers 5% of boiler input should easily have a 2 year payback in a year-round application.

a) CALDEIRAS DE BAIXA PRESSÃO

- “circuito fechado“
- requerem pouca ou nenhuma água de “make up”
- Operação do vapor inferior a 10 psi.

b) CALDEIRAS DE ALTA PRESSÃO

- Operam com pressões de vapor superiores a 10 psi
- Requerem constante fornecimento de água de “make up”.



1 **psi** = 6.894757 kPa ~ 6 895 Pa


COLD WATER SUPPLY
COOLING WATER DISTRIBUTION ZONE
PACKED-MASS HEAT TRANSFER ZONE
Consists of stainless steel material which is designed to maximize the surface area available for recovery of waste heat.
DIRECT CONTACT ZONE
Heat transfer and phase change. High temperature increases heat flux.
EXHAUST GAS INLET
PRE-HEATED PROCESS WATER COLLECTION ZONE

FORNECIMENTO DE AR



Um dos cuidados necessários ao funcionamento de uma caldeira, para evitarmos problemas sérios de combustão é estabelecer o suprimento de ar adequado.

1. **AR DE COMBUSTÃO** = (nº de HP*) x (8 CFM/HP) = nºHPx0.2265 m3/HP.

2. **AR DE VENTILAÇÃO** = (nº de HP*) x 2 CFM/

3. **VOLUME TOTAL DE AR REQUERIDO** =
(nº de HP*) x 10 CFM/HP

*HP refere-se to the total de potência de caldeiras instaladas.
ALERNATIVA – 4 a 6 square inches/HP (0,00064516 m2/ HP)

Ex. 75 Horsepower Boiler X 5 Square Inches
1 HP= 735.4988 watts

Boiler water carry-over is the contamination of the steam with boiler-water solids. Bubbles or froth actually build up on the surface of the boiler water and pass out with the steam. This is called **foaming** and it is caused by high concentration of any solids in the boiler water. It is generally believed, however, that specific substances such as alkalis, oils, fats, greases, certain types of organic matter and suspended solids are particularly conducive to foaming. In theory suspended solids collect in the surface film surrounding a steam bubble and make it tougher. The steam bubble therefore resists breaking and builds up foam. It is believed that the finer the suspended particles the greater their collection in the bubble.

Priming is the carryover of varying amounts of droplets of water in the steam (foam and mist), which lowers the energy efficiency of the steam and leads to the deposit of salt crystals on the super heaters and in the turbines. Priming may be caused by improper construction of boiler, excessive ratings, or sudden fluctuations in steam demand. Priming is sometimes aggravated by impurities in the boiler-water.

Some mechanical entertainment of minute drops of boiler water in the steam always occurs. When this boiler water carryover is excessive, steam-carried solids produce turbine blade deposits. The accumulations have a composition similar to that of the dissolved solids in the boiler water. Priming is common cause of high levels of boiler water carryover. These conditions often lead to super heater tube failures as well. Priming is related to the viscosity of the water and its tendency to foam. These properties are governed by alkalinity, the presence of certain organic substances and by total salinity or TDS. The degree of priming also depends on the design of the boiler and its steaming rate.

Água de Reposição (Makeup) – água bruta, água “macia” ou água desmineralizada

A **pressão do vapor** de uma caldeira varia entre (0,5 - 100 bar) e determina a energia gerada e a capacidade, e também a qualidade da água de abastecimento.

A regra geral é que quanto maior for a pressão necessária ao vapor de água que se quer produzir, mais rigorosa é a qualidade da água.

Os principais 4 problemas que surgem numa caldeira são:

- Incrustração/***Scaling***
- Corrosão/***Corrosion***
- Formação de espuma e Escorva/ ***Foaming and Priming*** (gotículas de água no caudal de vapor)
- Arraste de minerais voláteis/ ***Carryover***

Parâmetros da água de abastecimento (*feed water*)

- pH
- Dureza
- Gases Dissolvidos (Oxigénio e Anidrido de Carbono)
- Silicatos

Sólidos em suspensão

- Concentração de substâncias organicas

What is an External Treatment?

Treatment of water that are done outside of the boiler is called pre-boiler or external treatment. The main physical methods for improving quality of water for boiler include flocculation, clarification, deaeration, oil removal, colour removal, suspended solids removal and blow down. When preparing water for boilers operated at less than 150 psi, all necessary chemical treatments can be accomplished in a clarifier, but as pressure increases; the quality of feed water must improve. The purpose of external treatment is to reduce suspended solids, demineralize the feed water and remove silica. This purpose can be achieved by

Coagulation with chemicals

Demineralization/ Reverse osmosis/ Electrodialysis (cold lime, soda process, hotlime-soda process, mixed bed exchange)

Silica removal (coagulation with chemical, Demineralization, Reverse Osmosis, Electrodialysis)

1. Dissolved Gases :

the two gases which cause corrosion are oxygen and carbon dioxide. The carbon dioxide does so simply by dissolving in the water and forming a weak carbonic acid which attacks the metal in feed systems, boiler or condensate system. Oxygen is present in all waters, so that red iron oxide forms on a mild steel surface immersed in water. This rusting or, as we call it, corrosion triunes until the metal is corroded away. If the amount of oxygen in the water is restricted, the oxide film does not form so readily; but instead, the surface of the steel tarnishes. This tarnish is usually the development of a thin film of iron oxide on the metal surface which is not so fully oxidized as the red iron oxide, and is more dense, thus tending to resist further corrosive attack. In water of increasing alkalinity, the oxide film becomes more stable and gives more protection to the steel, but until a definite alkalinity is reached, it still tends to break down in selective areas, where pits will develop.

Calcium and magnesium salts :
There are two forms of hardness; temporary and permanent.

Temporary hardness is due bicarbonates of calcium and magnesium which break down to carbonates when the water is boiled. In the boiler the following chemical reaction takes place : Calcium Bicarbonate + heat. Calcium Carbonate+carbon dioxide+water. Calcium and magnesium bicarbonate are soluble in water but the carbonates are insoluble and therefore precipitate as a fine white powder. This precipitate will bake unto the heating surface of a boiler and form a scale.
Permanent hardness is due to calcium and magnesium sulphates, chlorides and nitrates, and these salts cannot be removed by boiling. However, under boiler conditions (resulting in successive concentrations of these hardness salts) the solubility of these salts is soon exceeded and they deposit on the hottest part of the heating surface. The salts of magnesium that form permanent hardness sometimes tend to cause corrosion instead of hard scale formation, e.g. magnesium chloride in an untreated boiler hydrolyses to form corrosive hydrochloric acid.

What is an External Treatment?

Treatment of water that are done outside of the boiler is called pre-boiler or external treatment. The main physical methods for improving quality of water for boiler include flocculation, clarification, deaeration, oil removal, colour removal, suspended solids removal and blow down. When preparing water for boilers operated at less than 150 psi, all necessary chemical treatments can be accomplished in a clarifier, but as pressure increases; the quality of feed water must improve. The purpose of external treatment is to reduce suspended solids, demineralize the feed water and remove silica. This purpose can be achieved by

Coagulation with chemicals

Demineralization/ Reverse osmosis/ Electrodialysis (cold lime, soda process, hotlime-soda process, mixed bed exchange)

Silica removal (coagulation with chemical, Demineralization, Reverse Osmosis, Electrodialysis)

What is an Internal Treatment?

There are number of treatments that are made within the boiler to minimize the adverse effects of small concentration of components that remain in the feed water after the external treatment. In spite of various external treatments, it is not possible to attain an absolute perfect quality of boiler feed water. Chemical treatment or internal treatment of water inside the boiler is essential to take care of various impurities entering into the boiler such as hardness, dissolved solids, oxygen, and silica.

In many cases, external treatment of water supply is not necessary specifically in low or moderate pressure boilers or where large amount of condensed streams are used or when raw water available is of very good quality.

Silica :

Silica forms scale in a similar way to the permanent hardness salts. When the scale formed is a mixture of silica, calcium and magnesium salts, it is very hard and therefore presents a difficult problem at inspection time.

4. The suspended and dissolved solids :

The suspended and dissolved solids cause foaming by becoming absorbed unto the walls of individual bubbles so that small bubbles, instead of coalescing to form large ones and bursting early, repel one another and build up a large volume of small bubbles. If these bubbles burst near the steam outlet, the spray is taken over with the steam. If the bubbles do not burst high in the steam space, the foam can be drawn over with the steam.

ARRASTE, ESPUMA E PRIMING

Fonte

http://www.arvanitakis.com/en/bHP/priming,_foaming_and_carry_over.htm

ARRASTE

Descreve genericamente a saída de água da caldeira conjuntamente com o vapor foaming, priming or mechanical inefficiencies.



Resulta da presença de impurezas que aumentam a tensão superficial o que inibe a separação do vapor de água da água, o que causa ESPUMA (foaminga).
Precisa-se de controlar e MINIMIZAR a concentração dos sólidos solúveis totais (TDS).

FOAMING

BOLHA NORMAL



BOLHA COM ARRASTE



Na produção de vapor há formação contínua de bolhas que rebentam na interface líquido-vapor.
Se a velocidade (TAXA) de chegada à interface, das bolhas que se formam no interior do intlíquido for maior do que a remoção do vapor, as bolhas acumulam-se como espuma.
Steam released from the bursting bubbles move towards the steam outlet carrying with it smaller water droplets and taking with it any foam.
The steam also drags the surface of the boiler water towards the steam outlet so that the water level at that point can be higher than elsewhere, depending on the positions of the level controls this may cause the feed pumps to deliver water and thus raising the water level further.

Priming (escorva)

Nível de água sobe >>>
Espaço para o vapor desce >>>
A velocidade de saída do vapor da interface sobe>>>
As bolhas arrastam gotas de água para fora juntamente com o vapor.

Causas:

-aumento súbito da demanada de vapor
-Operação da caldeira a abaixo da pressão recomendada.

During the conditioning process, which is an essential complement to the water treatment program, specific doses of conditioning products are added to the water. The commonly used products include:

Phosphates-dispersants, polyphosphates-dispersants (softening chemicals): reacting with the alkalinity of boiler water, these products neutralize the hardness of water by forming tricalcium phosphate, and insoluble compound that can be disposed and blow down on a continuous basis or periodically through the bottom of the boiler.

Natural and synthetic dispersants (Anti-scaling agents): increase the dispersive properties of the conditioning products. They can be:

Natural polymers: lignosulphonates, tannins

Synthetic polymers: polyacrilates, maleic acrylate copolymer, maleic styrene copolymer, polystyrene sulphonates etc.

Sequestering agents: such as inorganic phosphates, which act as inhibitors and implement a threshold effect.

Oxygen scavengers: sodium sulphite, tannis, hydrazine, hydroquinone/progallol-based derivatives, hydroxylamine derivatives, hydroxylamine derivatives, ascorbic acid derivatives, etc. These scavengers, catalyzed or not, reduce the oxides and dissolved oxygen. Most also passivate metal surfaces. The choice of product and the dose required will depend on whether a deaerating heater is used.

Anti-foaming or anti-priming agents: mixture of surface-active agents that modify the surface tension of a liquid, remove foam and prevent the carry over of fine water particles in the steam.

IMPURITY	EFFECT ON A BOILER
1. **Dissolved gases**	**Corrosion**
2. **Calcium salts and magnesium salts**	**These salts are the 'hardness in the boiler. Some salts can also cause corrosion**
3. **Silica**	**Can form a very hard scale.**
4. **Suspended solids and dissolved solids**	**Contribute to, or cause, carryover (*)**

Calcium and magnesium salts :
There are two forms of hardness; temporary and permanent.

Temporary hardness
is due bicarbonates of calcium and magnesium which break down to carbonates when the water is boiled. In the boiler the following chemical reaction takes place : Calcium Bicarbonate + heat. Calcium Carbonate+carbon dioxide+water. Calcium and magnesium bicarbonate are soluble in water but the carbonates are insoluble and therefore precipitate as a fine white powder. This precipitate will bake unto the heating surface of a boiler and form a scale.
Permanent hardness is due to calcium and magnesium sulphates, chlorides and nitrates, and these salts cannot be removed by boiling. However, under boiler conditions (resulting in successive concentrations of these hardness salts) the solubility of these salts is soon exceeded and they deposit on the hottest part of the heating surface. The salts of magnesium that form permanent hardness sometimes tend to cause corrosion instead of hard scale formation, e.g. magnesium chloride in an untreated boiler hydrolyses to form corrosive hydrochloric acid.

http://hamadaboiler.com/en/water.html#15

PRESSÃO MANOMÉTRICA NA CALDEIRA (kPa)	Sólidos totais (ppm)	ALKALINIDADE (ppm)	Em Suspensão (ppm)	
(kPa)	(ppm)	(ppm)	solids	silica*
0-2070	3500	700	300	125
2070-3100	3000	600	250	90
3100-4135	2500	500	150	50
4135-5170	2000	400	100	35
5170-6200	150	300	60	20
6200-6890	1250	25	40	8
6890-10335	1000	20	20	2.5
10335-13780	750	50	10	1.5
over 13780	500	100	5	0.5

(*) Silica limits based on limiting silica in steam to 0.02-0.03 ppm.



What is Caustic Cracking? = caustic embrittlement

Fissuras microscópicas no metal sob elevada tensão..

É causada pela presença de sílica e elevadas concentrações de sais.

What is Boiler Water Carryover?

Boiler water carry-over is the contamination of the steam with boiler-water solids. There are four common types of boiler-water carry-over.

In one bubbles or froth actually build up on the surface of the boiler-water and pass out with the steam. This is called foaming and can be compared to the stable foam found on beer.

In the second type small droplets of water in the form of spray or mist are thrown up into the steam space by the bursting of the rising steam bubbles at the steam release surface. This is sometimes called ‘aquaglobejection□Eand is like ginger ale or champagne where no stable foam is formed but droplets of liquid are ejected from the liquid surface.

The third condition of carry-over, called priming, is a sudden surge of boiler-water that carries over with the steam, similar to the effects produced in uncapping a bottle of charged water. stem contamination may also occur from leakage of water through improperly designed or installed steam separating equipment in a boiler drum.

What Causes Foaming?

Very high concentrations of any solids in boiler-water cause foaming. It is generally believed, however, that specific substances such as alkalis, oils, fats, greases, certain types of organic matter and suspended solids are particularly conducive to foaming.

What Causes Priming?

Priming may be caused by improper construction of boiler, excessive ratings, or sudden fluctuations in steam demand. priming is sometimes aggravated by impurities in the boiler-water

Amaciamento de água com carbonato de Sódio (barrilha)

Uso de "barrilha" (carbonato de sódio) para amaciar águ com DUREZA PERMANENTE proveniente sulfato ou de cloreto de cálcio

Na2CO3	**+**	**CaSO4**	**======>**	**CaCO3**	**+**	**Na2SO4**
Carbonato de sódio		Sulfato de cálcio	======>	Carbonato de cálcio		Sulfato de Sodio

Na2CO3	**+**	**CaCl2**	**======>**	**CaCO3**	**+**	**2NaCl**
Carbonato de sódio		Cloreto de cálcio	======>	Carbonato de cálcio		Cloreto de Sodium

O carbonato de sódio é irritante

Forma uma lama separável da água por filtração

Following is a list of some of the hazards that can occur in a boiler room:

Safety or safety relief valves that do not operate properly can cause a buildup of boiler pressure.
Becoming asphyxiated or injured while cleaning boilers because proper procedures were not followed.
Slippery floors due to inadequate clean-up of oil and grease spills.
Improper storage of boiler chemicals.
Working platforms and ladders not provided or in poor repair.
Energy controlling devices such as switches, valves, etc. not being properly locked and/or tagged out before working on equipment controlled by them.
Leakage at gas and fuel supply lines.
Flame failure, fuel cut-off, and other controls not working properly.
Insufficient areas of clearance around boilers.
Improper welding operations and repairs.
Improperly placed exits that prevent egress of workers in the event of a steam leak or explosion.
Unguarded pump shafts and unguarded nip points

De acordo com a lei portuguesa é obrigatória a contratação de fogueiros para a operação de caldeiras de vapor, o que não acontece com as caldeiras de termofluido.

Naturalmente que daí advém outra das grandes vantagens dos sistemas de termofluido através da redução dos custos de mão de obra, principalmente se se estiver a trabalhar por turnos.